

Information & notice d'utilisation pour les résidents



Votre nouveau parlophone






TÉLÉCHARGEMENT & INSTALLATION

- 1** Téléchargez l'application sur votre smartphone ou votre tablette
Installez l'application gratuite à partir d'App Store (Iphone) ou de Play Store (Android). Cherchez "My intratone App"
- 2** Installation
Lancez l'application. L'écran suivant apparaît. Appuyez sur « Continuer ».
- 3** Encodage du numéro de téléphone
Encodage de votre numéro de téléphone portable. Un sms de confirmation sera envoyé sur votre téléphone portable.
- 4** Introduction du code de confirmation
Introduisez le code que vous avez reçu par sms. Il sert à vérifier si le bon numéro de téléphone est connecté. Cliquez sur « Vérifier ».
- 5** Configuration
Vous pouvez à présent (ou plus tard) configurer l'application selon vos souhaits.
- 6** Prêt à l'emploi
L'application est correctement installée, vous pouvez commencer à l'utiliser. Cliquez sur « Clôturer ».




UTILISATION QUOTIDIENNE

Via l'application (sur smartphone ou tablette)

- 1** **VOUS RECEVEZ UN APPEL**
L'application Intratone sur votre smartphone (ou votre tablette) s'ouvre.

- 2** **EN ACCEPTANT L'APPEL**
vous pouvez voir et parler à votre visiteur. (le visiteur ne vous voit pas)

- 3** **VIA VOTRE SMARTPHONE**
vous choisissez d'ouvrir la porte en appuyant sur le bouton (vert).
Pour refuser l'accès, il suffit de raccrocher (en appuyant sur le bouton rouge).


Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'appel vidéo, le système fonctionnera uniquement en mode audio.

Via votre ligne fixe ou téléphone portable (sans l'application Intratone)



VOUS RECEVEZ UN APPEL
Décrochez, parlez à votre visiteur et appuyez sur la touche * pour ouvrir la porte ou raccrochez pour refuser l'accès.

Attention : La touche * doit être configurée par le gestionnaire, mais cela peut aussi être la touche #, par exemple.



DÉFILEMENT OU BOUTONS D'APPEL

Que vous disposiez d'un parlophone à défilement ou à boutons, l'utilisation est la même. Dès qu'une personne se présente à la porte et sonne, vous recevez un appel sur votre appareil via l'application Intratone.

PLUSIEURS APPAREILS

Pour ce faire, installez l'application sur chaque appareil souhaité (portable ou tablette). Téléchargez l'application sur ces appareils et encodez toujours le numéro que vous avez utilisé jusqu'ici.

Après avoir reçu un premier appel, pensez à enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire, sous 'porte d'entrée' par exemple. Vous saurez ainsi la prochaine fois qu'il s'agit de votre parlophone. Il n'y a aucuns frais supplémentaires !

NE SOYEZ PAS SURPRIS !

Votre parlophone vous appellera à partir d'un numéro français (qui commence par le code du pays + 33 700...).



Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous !

Intratone support

T +32 (0)2 50 30 301

E support@intratone.be

Consultez également le site web : www.intratone.be/fr