



1

Log in op je eigen account op: Intratone.info




2


Vanaf deze homepage, click op "Residences" in het menu aan de linkerkant




3 klik op de residentie waar u een Key Fob voor wilt verwijderen




4 Selecteer het gebouw waar de flat staat




5 klik op het appartement waar u een Keyfob voor wilt verwijderen




6 Klik in de lijst met beschikbare fob's op de fob die u wilt verwijderen, en klik op de prullenbak aan de rechterkant



7 Wanneer u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, klikt u op "OK".



8 Selecteer "Residences" in het hoofdmenu, en klik op "Update" voor de bijbehorende woning.



9

Klik op de knop "Updaten" en wacht tot het rode lampje groen wordt, wat aangeeft dat de update geslaagd is

