



1

Log in op je eigen account op: Intratone.info




2

Vanaf de homepage, klik op "Codes" in het linker menu.




3

Klik op de ingang waarvoor u een code aanmaakt




4

Klik in de sectie "Keypads" op "Toevoegen" om een nieuwe code aan te maken.




5

Voer de code in die u wilt instellen, en geef enkele identificatiegegevens voor de code op in het gedeelte "Opmerkingen".




6

Selecteer de ingangen waarop u de code wilt toepassen door de vakjes in de kolom Ja/Nee aan te klikken. Klik op "Opslaan".




7

Controleer of de code correct is



8

Selecteer "Residences" in het hoofdmenu, en klik "Update" op de bijbehorende woning



9

Klik op de knop "Bijwerken" en wacht tot het rode lampje groen wordt, wat aangeeft dat de update geslaagd is.

